

ROADSTER

R/C - ELÉTRICO 12V



Bandeirante



ATENÇÃO!

NÃO RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS MENORES DE 3 ANOS POR CONTER PARTES PEQUENAS QUE PODEM SER ENGOLIDAS.



IDADE SUGERIDA : +3 ANOS

PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 30 KG

ATENÇÃO!

NÃO UTILIZAR NA VIA PÚBLICA

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados

Especificações técnicas do controle

Modelo da placa: YZ032D TX-XL-E4

Frequência de operação: 2.4 GHz

Tipo de modulação: GFSK



CONHEÇA MAIS SOBRE OS NOSSOS PRODUTOS ACESSANDO O QR CODE!

ESPECIFICAÇÕES:

PESO BRUTO: 12,08 KG;

PESO LÍQUIDO: 10,0 KG;

MEDIDAS DO PRODUTO (MONTADO): 104 X 53,5 X 56 CM

IDADE SUGERIDA: + 3 ANOS

PESO MÁXIMO SUPORTADO: 30 KG;

TEMPO DE RECARGA: PRIMEIRA VEZ CARREGAR 12 HORAS E DEPOIS SEMPRE CARREGAR POR 8 A 12 HORAS;

FUSÍVEL: 7Ah;

BATERIA: 6V 4AH (DUAS BATERIAS);

AUTONOMIA DA BATERIA: APROXIMADAMENTE 90 MINUTOS;

CARREGADOR: ENTRADA 110/220 VAC , SAÍDA 6VDC 1000 mA

PILHA PARA O CONTROLE REMOTO (NÃO INCLUSA): AAA - TENSÃO NOMINAL 1.5V (X2);

DISTÂNCIA APROXIMADA DE ACIONAMENTO VIA CONTROLE REMOTO: 5 METROS;

VELOCIDADE APROXIMADA: 3-4km/h

A SUA SATISFAÇÃO É A NOSSA MAIOR ALEGRIA!

ACESSE: WWW.PESQUISABANDEIRANTE.COM.BR E RESPONDA A NOSSA PESQUISA DE SATISFAÇÃO. SUA AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO AO PRODUTO ADQUIRIDO É MUITO IMPORTANTE E CERTAMENTE CONTRIBUIRÁ NA EVOLUÇÃO CONTÍNUA DOS NOSSOS BRINQUEDOS CUJO PRINCIPAL OBJETIVO É A SATISFAÇÃO DOS NOSSOS PEQUENOS USUÁRIOS.

 **SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**
TEL.: 0(XX)11 4674-7244

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08H00 ÀS 17H00.

www.brinquedosbandeirante.com.br

(SEÇÃO: FALE CONOSCO)



RECICLÁVEL

AS CORES PODEM VARIAR.

FABRICADO NA CHINA

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
BRINQUEDOS BANDEIRANTE
ESTRADA DO BANDEIRANTE, 1.401

CEP: 08536-440

FERRAZ DE VASCONCELOS

SÃO PAULO - BRASIL

C.N.P.J. 61.068.557/0005-82

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ACESSAR:

www.brinquedosbandeirante.com.br

OU LIGAR (11) 4674-7244


ATENÇÃO!

- MANTENHA PEÇAS PEQUENAS E SACOS PLÁSTICOS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS;
- NUNCA USE PERTO DE ESCADAS, PERTO DE PISCINAS OU LOCAIS COM ÁGUA;
- ANTES DA UTILIZAÇÃO VERIFIQUE POSSÍVEIS FOLGAS NAS PARTES MÓVEIS E APERTO DOS PARAFUSOS;
- A CRIANÇA DEVE ESTAR CALÇADA (CALÇADO FECHADO) PARA UTILIZAR O PRODUTO;
- O PRODUTO FOI PROJETADO PARA SUPORTAR UMA CRIANÇA DE CADA VEZ;
- NÃO UTILIZE O PRODUTO NO ESCURO, POIS A CRIANÇA PODE SOFRER ACIDENTES, UTILIZE-O SOMENTE DURANTE O DIA OU EM UM LUGAR BEM ILUMINADO;
- NÃO É RECOMENDADO UTILIZAR O PRODUTO EM ÁREAS MOLHADAS OU COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 15 GRAUS;
- É PROIBIDO MODIFICAR O CIRCUITO ELÉTRICO OU ADICIONAR OUTRAS PEÇAS;
- VERIFICAR PERIODICAMENTE OS CABOS E AS CONEXÕES DO PRODUTO;
- NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS TOQUEM AS RODAS OU FIQUEM PERTO ENQUANTO O PRODUTO ESTIVER EM MOVIMENTO;
- A CRIANÇA NÃO DEVE ESTAR PRÓXIMA DO BRINQUEDO DURANTE SUA MONTAGEM;
- NUNCA USE O PRODUTO ATÉ A BATERIA DESCARREGAR TOTALMENTE;
- NÃO UTILIZE O PRODUTO NA CHUVA. A ÁGUA DANIFICARÁ O MOTOR, O SISTEMA ELÉTRICO E A BATERIA;
- VERIFICAR SE O PRODUTO ESTÁ EM CONDIÇÕES SEGURAS ANTES DE UTILIZÁ-LO;
- NUNCA DEIXE O PRODUTO EXPOSTO À CHUVA E/OU SOL INTENSO;
- NUNCA DEIXE A BATERIA DESCARREGAR TOTALMENTE, CASO ISSO OCORRA APLIQUE UMA CARGA COMPLETA DE 8 A 12 HORAS;
- NÃO COLOCAR FRENTE OU RÉ SEM PARAR TOTALMENTE O PRODUTO, POIS ISSO PODERÁ **DANIFICAR O MECANISMO**;
- ESTE PRODUTO DEVE SER UTILIZADO EM SUPERFÍCIE PLANA, NUNCA USE EM SUPERFÍCIES COM TERRA, AREIA, ÁGUA OU PEDREGULHOS;
- ESTE PRODUTO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO, POR CONTER COMPONENTES DE MONTAGEM QUE ANTES DE MONTADOS APRESENTAM PERIGOS COMO BORDAS CORTANTES, PONTAS AGUDAS OU PARTES PEQUENAS;
- UTILIZAR SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO;
- ESTE PRODUTO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS TER SIDO MONTADO POR UM ADULTO.
- NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO ONDE TENHA TRÁFEGO DE VEÍCULOS;
- O CONTROLE REMOTO SÓ DEVE SER OPERADO POR UM ADULTO;
- LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SEGUÍ-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA;
- ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS;
- NUNCA LAVE O BRINQUEDO COM JATO DE ÁGUA OU POR IMERSÃO. SIMPLEMENTE USE UM PANO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO;
- PARA RESTAURAR O BRILHO DAS PARTES PLÁSTICAS, UTILIZE UM LUSTRA-MÓVEIS SEM CERA. NÃO UTILIZE CERA AUTOMOTIVA. NÃO UTILIZE LIMPADORES ABRASIVOS;
- NÃO USE PRODUTOS QUÍMICOS COMO ÁLCOOL E SOLVENTES;
- ANTES DE LIMPAR O CARREGADOR DE BATERIA, DESCONECTE-O DA TOMADA E DO BRINQUEDO, LIMPE-O COM UM PANO MACIO E SECO.

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM DO PRODUTO:


Antes da montagem escolha um local onde tenha uma superfície **plana, forrada e firme**. Para a montagem do produto será necessário algumas ferramentas, as quais não estão incluídas no produto.

1 - RODA TRASEIRA



- 1.1 Insira a trava do motor no eixo traseiro e encaixe no motor;
- 1.2 Insira uma roda no eixo e encaixe na trava do motor;
- 1.3 Insira uma arruela no eixo;
- 1.4 Insira o contrapino no orifício do eixo e pressione para encaixar;
- 1.5 Encaixe as travas da calota nos alojamentos da roda e pressione para encaixar;
- 1.6 Repita o mesmo procedimento para a outra roda.

2 - RODA DIANTEIRA




- 2.1 Insira uma arruela no eixo;
- 2.2 Insira uma roda no eixo;
- 2.3 Insira outra arruela no eixo;
- 2.4 Insira o contrapino no orifício do eixo e pressione para encaixar;
- 2.5 Encaixe as travas da calota nos alojamentos da roda e pressione para encaixar;
- 2.6 Repita o mesmo procedimento para a outra roda.

3 - BATERIA E ASSENTO



3.1 Localize o cabo de alimentação principal e conecte o plugue do cabo de alimentação no receptor.



3.2 Encaixe as duas travas atrás do assento nos orifícios da carroceria;

3.3 Posicione o assento na posição plana e encaixe na carroceria;

3.4 Alinhe os orifícios e fixe com os parafusos.

4 - VOLANTE



- 4.1 Conecte o plugue do volante ao plugue do painel;
- 4.2 Acomode os fios de maneira que não sejam esmagados;
- 4.3 Insira o volante no eixo de direção e alinhe os furos;
- 4.4 Certifique-se de que os fios não estejam sendo esmagados;
- 4.5 Posicione a abertura maior do volante para cima;
- 4.6 Insira a porca no alojamento do volante e insira o parafuso. Fixe com o auxílio de uma chave phillips. **Certifique-se de que o volante esteja bem fixado.**

5 - PARA-BRISA / RETROVISOR



- 5.1 Verifique o lado correto antes da montagem;
- 5.2 Insira o retrovisor no alojamento lateral da carroceria, pressione até ouvir um “click” ou até o total encaixe;
- 5.3 Repita a operação do outro lado;
- 5.4 Insira o para-brisa no alojamento entre o painel e a carroceria;
- 5.5 Pressione levemente o para-brisa até o total encaixe.


6- BOTÃO DE MÚSICA/ BUZINA



6.1 - Pressione os botões do volante para emitir os sons.

7- ACELERADOR / CÂMBIO FRENTE E RÉ

7.1




7.2



7.1 Acelerador: Pressione o pedal para o carro se movimentar, quando soltá-lo o carro irá parar lentamente;

7.2 Câmbio frente e ré: controla a direção de movimento do carro, para frente ou para trás.

8- CONTROLE REMOTO



INSERÇÃO E TROCA DE PILHAS

1- Utilizando um chave Phillips (não inclusa), remova o parafuso e a tampa do compartimento atrás do controle e insira duas pilhas AAA em seguida, insira novamente a tampa e o parafuso (OBS: Pilhas AAA não inclusas).

OPERAÇÃO

1 - Botão de conexão: Pressione o botão de conexão por 2 a 4 segundos. Em seguida, ligue o botão de energia localizado no painel do produto, quando o indicador de velocidade parar de piscar, significa que a conexão foi bem sucedida. Caso o indicador de velocidade não parar de piscar, significa que a conexão falhou. Substitua as pilhas e repita os passos acima.


2 - Botão de freio: Pressione o botão para parar o produto, pressione-o novamente para liberar o freio

3 - Botão ajuste de velocidade: Ao pressionar o botão faz com que o produto se mova em velocidade baixa, normal ou alta velocidade.

NOTA:

- Deixe o controle remoto em baixa velocidade por cerca de 10 segundos e ele irá desligar automaticamente;
- Repita o passo 1 (um) quando substituir as pilhas do controle remoto.

.....FUNCIONAMENTO.....



- 1) Botão de energia: pressione para ligar e desligar o veículo;
- 2) Botão da buzina: som;
- 3) Botão Música: Tocar música;
- 4) Exibição de energia: Indicador de energia da bateria;
- 5) Orifício de entrada do carregador: Operação de recarga da bateria.

OPERAÇÃO DE RECARGA DA BATERIA



- 1 - Desligue o produto;
- 2 - Conecte o plugue (A) do carregador no orifício de entrada, localizado no painel;
- 3- Conecte o carregador em uma tomada elétrica de 8 à 12 horas.

- A entrada de alimentação da bateria encontra-se no painel do produto.
- Certifique-se de que o veículo esteja desligado antes do carregamento.
- Antes de utilizar pela primeira vez, a bateria deverá ser carregada por 12 horas.
- Não deixe a bateria carregando mais que 12 horas para evitar superaquecimento do carregador.

ATENÇÃO!

- NÃO PUXAR PELO FIO PARA DESCONECTAR OS PLUGS.
- O PLUGUE (A) NUNCA DEVE SER INSERIDO EM TOMADAS ELÉTRICA.

ATENÇÃO!

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

- AS PILHAS NÃO DEVEM SER RECARREGADAS;
- DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO DEVEM SER MISTURADAS;
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR;
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO;
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

SUBSTITUIÇÃO E DESCARTE DE BATERIAS

Dependendo da frequência de utilização e outras condições variáveis, a bateria deve funcionar de um a três anos. Siga estes passos para substituir e descartar a bateria:

- 1.** Remova o assento do carro;
- 2.** Desconecte os conectores da bateria;
- 3.** Remova o suporte bateria;
- 4.** Remova todas proteções bateria;
- 5.** Cuidadosamente levante a bateria. Dependendo da condição da bateria (vazamentos), deve-se usar luvas protetoras antes de sua remoção;
- 6.** Substitua a bateria e reconecte os conectores;
- 7.** Recoloque o suporte da bateria;
- 8.** Recoloque o assento.

ATENÇÃO!

BATERIAS RECARREGÁVEIS

- AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO ANTES DE SEREM RECARREGADAS (SE PUDEREM SER RETIRADAS);
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU SIMILAR;
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
- AS BATERIAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB SUPERVISÃO DE UM ADULTO;
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO;
- O CARREGADOR DE BATERIA DEVE SER REGULARMENTE EXAMINADO CONTRA DANOS NOS CABOS, PLUGUES, GABINETE E OUTRAS PARTES. NO CASO DE DANOS, NÃO UTILIZAR ATÉ REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.

INDICAÇÕES PARA BATERIAS E CARREGADORES:

NOTA IMPORTANTE: BATERIA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL



Recarga da Bateria:

Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.

Precauções e Cuidados:

A recarga deve ser efetuada sempre por adulto. Não perfure a bateria; o eletrólito ácido não deve entrar em contato com olhos, pele ou roupas.

Medidas de Emergência:

No caso de contato com olhos ou pele, lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação, beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.

Destinação da Bateria para reciclagem é obrigatória:

Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória. Não descarte no lixo, certifique-se de que o ponto de venda está autorizado a receber sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC) ou carta à Brinquedos Bandeirante S/A - Estrada do Bandeirante, 1401- Vila Yolanda - Ferraz de Vasconcelos - SP - CEP 08536-440 - Caixa Postal 00.094.9

- A bateria e o carregador não são brinquedos. Nunca deixar as crianças mexerem nestes componentes;
- A bateria deve ser sempre carregada por um adulto;
- Nunca curto-circuitar as ligações de uma bateria. existe o risco de ferimentos graves;
- O carregador de bateria deve ser inspecionado regularmente, para que possam ser verificados eventuais danos no cabo, no contato do plugue, no isolamento ou de outros componentes. Caso um dos componentes mencionados apresentem danos, não utilizar o carregador até que a peça tenha sido reparada ou substituída;
- Para evitar problemas, nunca deixar a bateria no estado de vazia, carregue de imediato para prolongar a sua vida útil;
- Se a bateria não for utilizada durante um grande período de tempo, esta deve ser completamente carregada e guardada num espaço arejado. Carregar a bateria completamente de mês em mês, para mantê-la em boas condições;
- Durante o processo de carga, tanto a bateria como o carregador aquecem. Este aquecimento é normal;
- Quando houver um forte aquecimento, interromper o processo de carga e informar a assistência técnica;
- Carregar a bateria em um ambiente arejado. A carga pode provocar gases explosivos. Durante a carga, não aproximar de fontes de calor ou luz;
- Nunca abrir a bateria. O líquido da bateria é composto por um ácido corrosivo e perigoso para a saúde;
- Só utilize a bateria carregada e o carregador no produto, nunca substitua-os;
- Nunca utilize a bateria ou carregador em outros produtos;
- Nunca modifique o circuito elétrico, poderá haver choques, fogo, explosão ou dano permanente do circuito;
- Não deixe que outros líquidos entrem em contato com a bateria;
- Nunca puxe a bateria ou o carregador pelos fios;
- Após mexer na bateria, lave as mãos, pois a bateria contém chumbo;
- Não carregue a bateria virada para baixo;
- Mantenha a bateria sempre travada;
- A bateria possui um fusível térmico que disparará automaticamente e cortará toda a força do veículo caso o motor, sistema elétrico ou bateria estejam sobrecarregados. O fusível irá resetar e a força será restaurada após a unidade permanecer desligada de 15 a 20 segundos e depois ser ligada novamente. se o fusível térmico disparar repetidamente durante o uso normal, o veículo pode precisar de reparos. entre em contato com a assistência técnica.

GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.

A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

I - A garantia será invalidada se:

- I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
- I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
- I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o exposto conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
- I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
- I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.

II - A garantia não cobre:

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
- II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
- II.5. atendimento domiciliar;
- II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

OBSERVAÇÕES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem etc.;
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
- Este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e/ou uso coletivo;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, a fim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra.