


TROCA DAS BATERIAS

Somente Refs: 526 e 527

1- Retire o parafuso e a tampa.

2- Retire as baterias usadas e coloque as novas (Lr41), recoloque a tampa e parafuse.



ATENÇÃO

- As pilhas não devem ser recarregadas;
- Diferentes tipos de pilhas e baterias novas e usadas não devem ser misturadas;
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar;
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
- As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO (estofamento)

Somente Refs: 520 e 521

- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro se necessário.
- Efetuar limpeza somente como recomendado, não use produtos químicos. Ex: Álcool e Solventes.




O tecido e o cinto são removíveis e podem ser lavados com água e sabão neutro.

MÓDULO DE SOM

Somente Refs: 520 e 521

- Para utilizar as funções do volante retire o lacre.



RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por um adulto.
- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças.
- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso.
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, vias públicas, perto de piscinas ou locais com água.
- A criança deve estar calçada para usar o produto.
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez.
- Este brinquedo deve ter a utilização restrita às crianças da idade sugerida e/ou peso máximo suportado.
- Este produto não é destinado para exploração comercial e/ou uso coletivo.
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem.
- Verifique periodicamente os parafusos dos mancais e haste.
- Este produto deve ser montado por um adulto por conter componentes de montagem que, antes de montados, apresentam perigos como bordas cortantes, pontas agudas ou partes pequenas.
- Antes de regular a posição do assento reclinável, estando a criança já sentada no produto; solte primeiramente o cinto de segurança e, somente depois, ajuste a inclinação do assento de acordo com a posição adequada. A inobservância desta informação poderá resultar em lesão à criança.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Peso aproximado do Smart Comfort - 8,9 kg.
- Peso aproximado do Smart Baby - 8,7 kg.
- Peso aproximado do Smart Pop - 8,3 kg.
- Peso máximo suportado - 20 kg.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.

A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

I - A garantia será invalidada se:

- 1.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
- 1.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
- 1.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expreso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
- 1.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
- 1.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.

II - A garantia não cobre:

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
- II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
- II.5. atendimento domiciliar.
- II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

OBSERVAÇÕES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, zincagem, etc;
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
- Este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e/ou uso coletivo;
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- A Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- A Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, enfim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar sua garantia, apresente a Nota Fiscal de compra ou esta garantia com o carimbo da loja, devidamente preenchida.

PRODUTO:

REF.:

DATA DA COMPRA:

Nº DA NOTA FISCAL:

CARIMBO DA LOJA



Smart Comfort



Smart Baby



Smart Pop



ET. 57.251.029

Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha. Ao decidir pela nossa marca, você escolheu um produto de alta qualidade, resistência e segurança. Aproveite ao máximo estes benefícios, lendo cuidadosamente as instruções. Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.



BANDEIRANTE

Estrada do Bandeirante, 1.401
CEP.: 08536-440
Ferraz de Vasconcelos
São Paulo - BRASIL
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82

www.brinquedosbandeirante.com.br

IDADE SUGERIDA:
a partir de 9 meses

ATENÇÃO:
NÃO UTILIZAR ESTE
BRINQUEDO EM LOCAIS
ONDE TENHAM
TRAFEGO DE VEÍCULOS

ATENÇÃO:
LER AS INSTRUÇÕES
ANTES DO USO,
SEGUÍ-LAS E MANTÉ-LAS
COMO REFERÊNCIA.




RECICLÁVEL



PRODUZIDO
NO BRASIL

As cores podem variar.

VISTA DO PRODUTO



CONHECENDO O PRODUTO

- 1 - Haste com rebaixo
 - 2 - Parafuso de fixação da haste
 - 3 - Trava do parafuso da haste
 - ** 4 - Suporte giratório direito
 - ** 5 - Suporte giratório esquerdo
 - ** 6 - Parafuso do suporte giratório
 - ** 7 - Capota
 - 8 - Porta mamadeira
 - 9 - Suporte do porta mamadeira
 - 10 - Corpo
 - 11 - Alavanca rec-rec
 - 12 - Gira-gira
 - 13 - Tampa giratório direito
 - 14 - Tampa oval do corpo
 - 15 - Assoalho
 - 16 - Eixo do assoalho
 - 17 - Lanterna
 - 18 - Farol
 - * 19 - Cesto
 - 20 - Encosto do assento (dianteiro)
 - 21 - Encosto do assento (traseiro)
 - 22 - Trava do encosto
 - * 23 - Estofamento
 - 24 - Volante
 - * 25 - Suporte para módulo
 - * 26 - Módulo de som
 - * 27 - Botão para módulo
 - * 28 - Tampa para módulo
 - 29 - Alavanca de seta
 - 30 - Eixo plástico
 - 31 - Trava plástica
 - 32 - Roda
 - 33 - Eixo traseiro
 - 34 - Mancal traseiro do freio
 - * 34a - Mancal traseiro do freio
 - 35 - Flange do freio
 - * 35a - Flange do freio
 - 36 - Pedal do freio
 - * 36a - Pedal do freio
 - 37 - Eixo dianteiro direito
 - 38 - Eixo dianteiro esquerdo
 - 39 - Mancal dianteiro
 - 40 - Bucha
 - 41 - Arruela 3/8"
 - 42 - Arruela fina
 - 43 - Arruela de retenção
 - 44 - Calota
 - 45 - Parafuso do mancal dianteiro
 - 46 - Cinto de segurança
 - 47 - Fixador do cinto
 - *** 48 - Haste
 - *** 49 - Mancal traseiro
 - *** 50 - Bucha
 - **** 51 - Trava da buzina
 - **** 52 - Tampa da buzina
 - ***** 53 - Chip eletrônico
 - ***** 54 - Buzina sanfonada
 - ***** 55 - Calço
- * Includo somente nas refs: 520 e 521**
- ** Includo somente nas refs: 520, 521, 526 e 527**
- *** Includo somente nas refs: 528 e 529**
- **** Includo somente nas refs: 526, 527, 528 e 529**
- ***** Includo somente nas refs: 526 e 527**
- ***** Includo somente nas refs: 528 e 529**

COMO MONTAR O PRODUTO

VOLANTE (Mesma montagem para todas as refs)

1- Encaixe o volante no eixo plástico empurrando-o para baixo, conforme a figura ao lado.



2- Introduza a alavanca de seta no volante.



3- Posicione o conjunto do volante e a alavanca de seta passando-os pelos orifícios do corpo até atravessá-los completamente. **Obs:** a alavanca de seta deve estar para o lado esquerdo.



4- Encaixe o anel-trava no eixo plástico.



HASTE / PORTA MAMADEIRA

1- Para fixar a haste, posicione-a nos orifícios do corpo pressionando-a até encaixá-la por completo.



2- Em seguida introduza o parafuso de fixação da haste no furo do corpo (localizado atrás do assento) e aperte-o no sentido horário. Repita o procedimento do outro lado da haste.



3- Para total fixação da haste gire a trava do parafuso da haste conforme a figura ao abaixo. Para maior segurança mantenha a trava sempre na posição final.



4- Encaixe o porta-mamadeira na parte superior da haste, travando-o em seu suporte.




CESTO (Somente Refs 520 e 521)

Para montagem do cesto pressione os botões do mesmo contra os pinos da haste.



CAPOTA (Somente refs: 520, 521, 526 e 527)


1- Gire para trás e posicione os pinos da capota com os furos do suporte giratório e os empurre até ouvir um "click".



2- Encaixe o pino quadrado da capota no suporte giratório.



3- Para utilizar a capota basta levantá-la até que trave, e girá-la para frente.




4- Para retornar a capota à posição de descanso apenas aperte a trava e empurre-a para baixo.



Se necessário montar os componentes abaixo CALOTAS / FARÓIS / LANTERNAS / ASSOALHO

1- Para a montagem das calotas, basta apenas posicionar os pinos nos orifícios e pressioná-la.




2- Encaixe a lanterna no orifício traseiro do corpo conforme figura ao lado.



3- Aplique os adesivos do farol conforme a figura e em seguida encaixe os faróis atentando que os faróis só possuem uma posição de encaixe.



4- O assoalho deve ser puxado para frente sempre que o produto for conduzido pela haste, para evitar qualquer acidente e para a criança descansar os pés durante o passeio.



ASSENTO / CINTO / FREIO

1- O encosto do assento possui 3 posições de regulagem, basta apenas flexionar a trava (rebaixo oval) que se encontra na parte de trás e escolher a posição adequada.




2- Para fixação do cinto de segurança, repare na posição final do mesmo conforme figura ao lado.

Imagem ilustrativa




3- Para frear o produto, basta pressionar o pedal do freio para baixo conforme as figuras ao lado; para colocar o carro em movimento, faça a operação inversa.




TROCA DE BATERIAS DO VOLANTE Somente Refs: 520 e 521


1- Com uma chave Philips, solte os parafusos e retire a tampa para módulo.



2- Retire o módulo de som do volante e empurre as baterias na direção das setas.



3- Encaixe as baterias LR 44 (sempre com o pólo positivo (+) para cima) sob os suportes para módulo e empurre a trava do suporte para baixo.



4- Encaixe o módulo no suporte, observe que o furo maior deverá ser encaixado no pino com diâmetro maior do suporte. Em seguida parafuse a tampa.

